



Revenons un peu en détails sur la carte électronique et la motorisation.

Sur la carte, les servomoteurs se soudent aux emplacements repérés Servo 1 et Servo 2, à l'aide de petites broches.

Les motoréducteurs se soudent en dessous, aux emplacements repérés M1 et M2, à l'aide de borniers. Les motoréducteurs sont câblés aux borniers de la carte à l'aide de petits fils électriques.

Un circuit intégré sera également à souder sur la carte.

Il se nomme L293D, il permet de piloter les 2 moteurs électriques qui animent les roues du Rooby.

