

Monter et fixer le circuit imprimé



Cette leçon est courte.

Prélevez 2 petites vis à pas «*plastique*» dans votre sachet.

Aux 2 coins percés diamétralement opposés du circuit imprimé, **insérez** les vis et **serrez-les** dans les plots respectifs du **1/2** boîtier.

Faites attention qu'aucun des **4** fils ne soit dessoudé. Dans ce cas, **réparez** la panne.

Serrez modérément avec un tournevis cruciforme.

Testez les mouvements de liberté des **2** molettes.

Montrez cette fixation au **professeur** qui vous autorisera à continuer.

