

#### Fixer l'antenne dans le boîtier



**Prélevez** l'autre partie du boîtier de votre **RadioSoda**.

**Prélevez** l'antenne équipé de son fil de câblage.

**Prélevez** la **3** ème petite vis «*plastique*» de votre sachet.

**Positionnez** -la comme ceci dans le **1/2** boîtier en vous assurant que le trou de l'antenne corresponde bien au plot de serrage.

Le fil doit être orienté vers vous et **non** pas coincé entre l'antenne et le fond du boîtier.

**Serrez** la vis modérément.

**Montrez** cette fixation au **professeur** qui vous autorisera à continuer.

